



# Der Callblocker vom Konsumentenbund Schweiz

## Bedienungsanleitung



Schweizerischer Konsumentenbund SKB  
Fédération suisse des consommateurs FSC  
Federazione svizzera dei consumatori FSC

### Was Sie erwartet

Der Anrufblocker aus dem Hause Konmedia bietet Ihnen einen **vollumfänglichen Schutz gegen (Werbe)Anrufe jeglicher Art**. Durch die zuverlässige, schnelle und dauerhafte Sperrung von Rufnummern gehören unseriöse (Werbe)Anrufe aus dem In- und Ausland der Vergangenheit an.

#### Lieferumfang

1. Bedienungsanleitung (englisch/deutsch)
2. Anrufblocker



3. Telefonkabel



4. Halterung



#### Die wichtigsten Funktionen in Kürze:

- Sperrfunktion von **1.500** (16-stelligen) Rufnummern
- **Anonyme** Rufnummern und **ganze Vorwahlen** können gesperrt werden
- Verarbeitung der neusten **EEPROM Technologie**
- Vier Möglichkeiten Rufnummern zu sperren
- Listet die letzten 100 eingehend und die letzten 50 ausgehenden Rufnummern
- LCD Display

#### Installation des Anrufblockers

Die Installation des Anrufblockers kann grundsätzlich über zwei Wege erfolgen:

- Serielle Installation
- Parallele Installation

##### Serielle Installation (empfohlen):

Bei der seriellen Installation wird der Anrufblocker zwischen Telefonapparat und Telefonanschluss geschaltet.

1. Der erste Schritt besteht darin, dass Telefonkabel aus Ihrem Telefonapparat zu entnehmen und in den Steckplatz **TO LINE** des Anrufblockers zu stecken.
2. Schliessen Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel in den freien Steckplatz **TO PHONE** des Anrufblockers und stellen Sie nun die Verbindung zu Ihrem Telefonapparat her.



##### Parallele Installation

1. Bei dieser Methode der Installation können blockierte eingehende Rufnummern unter Umständen **1-2 Mal klingeln**, bevor der Anrufblocker diese Abfängt und sperrt. Um diesen Weg der Installation zu wählen, bedarf es einem **Splitter**.



### Eingehende Anrufe anzeigen und sperren

Über das verarbeitete LCD Display, werden Ihnen ein- und ausgehende Rufnummern angezeigt. Wurden einzelne Rufnummern auf die Blacklist gesetzt, werden diese auf dem LCD Display angezeigt, aber **nicht** zum Telefon weitergeleitet.

#### Eingehende Anrufe können über vier Wege gesperrt werden:

1. Rufnummern sperren **ohne den eingehenden Anruf entgegen zu nehmen:**  
Sobald Rufnummern auf dem Anrufblocker angezeigt werden, können diese ohne den Anruf entgegen zu nehmen, durch Betätigen der **BLACKLIST-Taste** gesperrt werden. Der eingehende Anruf wird beendet und die Rufnummer wird auf der Blacklist gespeichert. Sollte unter dieser Rufnummer ein weiterer Anrufversuch getätigt werden leitet der Anrufblocker diesen nicht an Ihr Telefon weiter.
2. Rufnummern **während dem Gespräch sperren:**  
Drücken Sie während dem Gespräch auf die Sterntaste auf Ihrem Telefon und legen Sie unmittelbar auf.  
Der Anrufblocker setzt die Rufnummer umgehend auf die Blacklist und lästige Anrufe unter dieser Rufnummer werden nicht mehr weitergeleitet. Diese Funktion ermöglicht Ihnen Rufnummern räumlich unabhängig vom Anrufblocker zu sperren.
3. Rufnummern **nach Beendigung des Gesprächs sperren:**  
Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie auf die **PFEIL-Taste**. Auf dem Display werden Ihnen die letzten Rufnummern angezeigt. Drücken Sie auf die **BLACKLIST-Taste** und auf dem Display wird Ihnen **„SAVE“** und **„SUCCEED“** angezeigt. Die angezeigte Rufnummer wurde in der Blacklist hinterlegt und durch den Anrufblocker gesperrt.
4. Die vierte Variante um Rufnummern auf die Blacklist zu setzen ist der **manuelle Weg**.

#### Datum und Uhrzeit einstellen (SET ①)

Das Datum und die Uhrzeit werden **normalerweise durch den Telefonanbieter über das Telefonsignal übermittelt**. Nach dem ersten eingehenden Anruf sollte das Datum und die Uhrzeit durch den Telefonanbieter übertragen werden. **Sollte das nicht eintreffen** oder das Datum und die Uhrzeit falsch angezeigt werden, kann dies auch manuell angepasst werden:

1. Betätigen Sie die **SET-Taste**
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste ①** auf Ihrem Telefon (auf dem Display erscheint „2012“ und die 3. Stelle blinkt auf).
3. Durch nochmalige Betätigung der SET-Taste wechseln Sie von der 3. zur 4. Stelle (201**2**).
4. Durch betätigen der **PFEIL-Taste** stellen Sie den gewünschten Wert ein.
5. Mit der **SET-Taste** wechseln Sie zur nächsten Einstellung.
6. Um das Menü zu verlassen drücken Sie auf die **REMOVE-Taste**.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### Helligkeitseinstellung des LCD-Displays (SET ②)

Um die Helligkeitsstufe (vorinstalliert 2) individuell einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die **SET-Taste**
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste ②** auf Ihrem Telefon (auf dem Display erscheint „LCD 2“).
3. Durch betätigen der **PFEIL-Taste** stellen Sie den gewünschten Wert ein (Helligkeitsstufe zwischen 1- 4).
4. Durch das Betätigen der **SET-Taste** verlassen Sie das Menü.
5. Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### Ausgehende Rufnummern der Blacklist hinzufügen (SET ③)


Rufnummern die Sie der Blacklist hinzugefügt haben, können bis auf weiteres **nicht mehr von Ihrem Festnetzanschluss angewählt werden**.

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon (auf dem Display erscheint ein blinkender Cursor „\_“).
3. Über das Tastenfeld Ihres Telefons geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, die Sie sperren möchten.
4. Durch das Betätigen der **Pfeil**-Taste speichern Sie die zuvor eingegebene Rufnummer.
5. Möchten Sie weitere Rufnummern manuell eingeben, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.
6. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### [Ausgehende Rufnummer aus der Blacklist entfernen \(SET \)](#)

Rufnummern die Sie in der Blacklist gespeichert haben, können Sie in wenigen Schritten wieder entfernen:

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon (auf dem Display erscheint ein blinkender Cursor „\_“).
3. Durch das Betätigen der **Pfeil**-Taste können Sie die Rufnummer wählen, die Sie aus der Blacklist entfernen möchten.
4. Nachdem Sie die zu entfernende Rufnummer ausgewählt haben, drücken Sie die **REMOVE**-Taste (auf dem Display wird Ihnen „DEL“ und „SUCCESS“ angezeigt).
5. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.
6. Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### [Verwaltung eingehender Anrufe \(SET \)](#)

Unabhängig ob Sie angerufen werden, können Sie die Blacklist manuell verwalten und Rufnummern hinzufügen die Sie als störend oder lästig identifiziert haben.

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon (auf Ihrem Display erscheint ein blinkender Cursor „\_“ wenn Ihre Blacklist leer ist. Sollten Sie bereits Rufnummern gespeichert haben, erscheint Ihnen die erste gesperrte Rufnummer).
3. Über das Tastenfeld Ihres Telefons geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, die Sie sperren möchten.
4. Durch das Betätigen der **Pfeil**-Taste speichern Sie die zuvor eingegebene Rufnummer (auf Ihrem Display erscheint „SUCCESS“).
5. Möchten Sie mehrere Rufnummern manuell in der Blacklist hinterlegen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4
6. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.


#### [Entfernen von gespeicherten Rufnummern aus der Blacklist](#)

1. Betätigen Sie die **BLACKLIST**-Taste, um Zugriff auf die Rufnummern aus der Blacklist zu erhalten
2. Mit der **PFEIL**-Taste bewegen Sie sich innerhalb der Blacklist bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.
3. Haben Sie die gewünschte Rufnummer in der Blacklist gefunden betätigen Sie die **REMOVE**-Taste. Die von Ihnen ausgewählte Rufnummer wird wieder aus der Blacklist entfernt und ist nicht mehr gesperrt.
4. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.
5. Betätigen Sie die **REMOVE**-Taste länger als **3 Sekunden**, werden alle in diesem Modus hinterlegten Rufnummern gelöscht und der Anrufblocker leitet die Anrufe von nun an wieder weiter.

#### [Komplette Vorwahlen der Blacklist hinzufügen und Entsperren \(SET \)](#)


Der Anrufblocker verfügt über die technische Möglichkeit komplette Vorwahlen zu blockieren und aus Ihrer Privatsphäre fernzuhalten. Um diese Möglichkeit zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste

2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon.
3. Im nächsten Schritte geben Sie die zu sperrende Rufnummer über das Tastenfeld Ihres Telefons ein.
4. Durch das Betätigen der **Pfeil**-Taste speichern Sie die zuvor eingegebene Rufnummer (auf dem Display erscheint „SAVE“ und „SUCCEED“).
5. Möchten Sie weitere Vorwahlen der Blacklist hinzufügen wiederholen Sie Schritt 3 und 4.
6. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.


Um Vorwahlen wieder zu entsperren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon.
3. Mit der **PFEIL**-Taste suchen Sie die Rufnummer raus, die Sie aus der Blacklist entfernen möchten.
4. Haben Sie die gewünschte Rufnummer gefunden betätigen Sie die **REMOVE**-Taste. Die von Ihnen ausgewählte Rufnummer wird wieder aus der Blacklist entfernt und ist nicht mehr gesperrt.
5. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### [Ein-/Ausschalten der Sperrung anonymer Rufnummern \(SET \)](#)

Möchten Sie anonyme Rufnummern sperren oder zulassen bietet Ihnen der Anrufblocker auch diese Möglichkeit. Um diese Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die **SET**-Taste
2. Im zweiten Schritt heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und drücken die **Taste**  auf Ihrem Telefon (auf Ihrem Display erscheint „OFF“).
3. Mit der **PFEIL**-Taste bestimmen Sie ob anonyme Rufnummern gesperrt (**ON**) oder zugelassen (**OFF**) werden.
4. Durch das Betätigen der **SET**-Taste verlassen Sie das Menü.

Um die Einstellungen zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

#### [Anruflisten auf dem Display des Anrufblockers anzeigen lassen](#)

Um die **letzten ein- und ausgehenden** Anrufe auf dem Anrufblocker anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Durch das Betätigen der **PFEIL**-Tasten können Sie sich eingehende Anrufe anzeigen lassen.
2. Durch das Betätigen der **Out**-Taste können Sie sich gewählte Rufnummern anzeigen lassen und mit den **Pfeil**-Tasten können Sie die ausgehenden Rufnummern durchgehen.

#### [LOCK-Funktion](#)

Die **LOCK**-Funktion ist ein weiteres Feature mit der Ihr Anrufblocker ausgestattet ist. Zur Aktivierung und Deaktivierung der **LOCK**-Funktion gehen Sie wie folgt vor:  
Zur **Aktivierung** der **LOCK**-Funktion: Tippen Sie **\*000111#** auf dem Tastenfeld Ihres Telefons ein und der Anrufblocker zeigt Ihnen „LOCK“ auf dem Display an. Der Zugang für Dritte ist so nicht mehr möglich.  
Zur **Deaktivierung** der **LOCK**-Funktion. Tippen Sie **\*123456#** auf dem Tastenfeld Ihres Telefons ein und der Anrufblocker ist wieder entsperrt und für alle Funktionen freigegeben.

## **Brauchen Sie Hilfe?**

Rufen Sie uns an unter 031 343 10 10

Wir sind gerne für Sie da!